

You Zealand Body

Produced by Unohita

マジェスタ、クラウン 17系アリスト系 SSKIT 取り付け方 (フロント)

作業は整備工場又は確実に作業が出来る方をお願いします。安全な平らな場所でジャッキを掛けタイヤを外し、エンジンを止めナックルとロアームを止めている2本ボルトを外し25mmのSSKITを追加し付属のボルトとワッシャーで止めてください(締め付けトルク9,5~10,5kg-m)。ブレーキディスクを回転させカバーと接触する場合カバーを多少叩いて加工して下さい、**25mmダウンは15インチホイール及び4WD車装着不可**
(クラウン17系は前後がありますのでボールジョイントの凸とSSKITの凹をあわせて下さい)



取り付けは、外した逆の順序で組み付けして下さい。



注意

本品はショックの底づきが完全に防げる物では有りません。

また、作業中作業後のケガ及び走行時の事故には、責任は一切負いませんのでご了承下さい、本品は指定された車両以外に使用しないで下さい。15インチホイールの装着はできません、(14,15,17 マジェスタ、16系アリストと17クラウンの商品は異なります)エアサス車の場合、車高によりナックルとエアサスのエアバックが干渉する場合がありますので注意願います。

万が一ハンドルがブレる場合ホイールバランス及びアライメントをお勧めします。

エアサスの車場合は極端なローダウンは車の個体差によりショックとナックルが干渉する恐れがありますので、エアサス車は十分にエアが入っている状態で走行して下さい。

本品はノーマル車高、ノーマルホイールのデータ基準に製作していますので走行に支障がある場合は取り外しを、願います。

車検には受かる構造になっていますが合否は検査員の判断に委ねられます

* SSKIT (エスエスキット) はユーゼランド ボディーの商標登録です。

コピー又は似たような構造と思われる商品の販売を硬く禁じます

商標 第4798599号