

取り付け方

アルミワッシャー、防水テープ

このパーツはリアのエアサスがSSKITを装着後、ショックが傾く事によりショック内部から異音が発生する場合、装着するパーツです。

リアシート、トリムボードを外しショックを止めているナット3箇所を緩め付属のワッシャーを車輛（進行方向）に対して一番外側のボルトに、装着場所はショックとボディーの間に差し込んで下さい。次に防水テープをショックとボディーの隙間に挟み込みナットを締め込み、締め込み順序はワッシャー部を最後に、トリムボード、リアシートを装着して完了です。



右側取り付け例。



ショックとボディーに隙間にワッシャー入れ、防水テープを挟み込みます。

尚このパーツはUCF21（エアサス車）のみ装着して下さい

主に平成9年9月～（後期型）の対策パーツですが、他のエアサス車もリアのショックから擦れる様な異音が発生する場合必ず装着して下さい、ショック破損の原因になります。

また車両の個体差や取り付け方によりワッシャーを装着しても異音がある場合は

2mm程の平ワッシャーを追加して下さい。